# TaxiCam Pro

## Cámara de Rastreo 3G GPS

Manual de usuario



Versión 1.0

# En la caja (Estándar) (1) Cable de potencia (2) Cable SOS (3) Pegatina 3M (4) Peló de 4 clavilias

- (4) Relé de 4 clavijas
- (5) Cerrojo de bloqueo de tarjetas (Opcional) (6) Batería auxiliar (Opcional)

# Apariencia del dispositivo



## Detalles de la instalación

Sobre la instalación:



Lámina protectora

ra Pegatina 3M



1) Primero asegúrese de que el cristal está limpio y sin polvo. Retire una de las caras de la lámina protectora y déjela pegada al cristal durante 24 horas.

2) Entonces retire la otra cara de la lámina protectora y pegue el soporte con 3M.

3) Finalmente adhiera el soporte a la lámina protectora y conecte el dispositivo.

#### Sobre la tarjeta SIM:

La tarjeta que utilice deberá ser Micro SIM

#### ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Desactive el código PIN y el contestador de la tarjeta SIM instalados en el localizador.
- Si no le reconoce el APN automáticamente debe configurarlo con un comando especial vía SMS (Ver apartado de comandos especiales).
- El DVR utiliza la conexión 3G de su tarjeta SIM, si desea modo seguimiento y video on-line, icuidado con las tarjetas prepago!, infórmese del coste por conexión, ya que podría quedarse sin saldo dejando al DVR fuera de servicio.

# LED de estado

LED ROJO (Alimentación)	Significado
••	Rojo sólido (Encendido-ON) ACC y potencia encendidos
• 0	0.1s ON &10s OFF ACC apagado
0	Apagado (OFF) Potencia no conectada
LED VERDE (GPS)	Significado
••	Verde sólido ACC encendido y GPS con éxito
	0.1s ON&1s OFF Buscando GPS
0	Apagado (OFF) ACC apagado
LED AZUL (GSM)	Significado
••	Azul sólido ACC encendido y conectado con plataforma
• 0	0.1s ON&1s OFF ACC encendido y no red no tarjeta SIM
0	Apagado (OFF) ACC apagado

# Especificaciones

Categoría	Elemento	Especificación	Observaciones
CPU		ARM Cortex A7 Quad-Core 1.2GHz	MT6582
	OS	Android 4.4	Android 4.4 O sistema de código abierto
Hardware	Flash	EMMC Flash 8G	
RAM		LPDDR3 1GB	Frecuencia 533MHz
	Banda	GSM& WCDMA	GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100
	DVR	Full HD 1080p	25fp, cifrado H.264, Grabación en bucle, MP4
	Wi-Fi	802.11 b/g/n	Frecuencia 2.4GHz, punto de acceso hotspot
	Bluetooth	Transferencia de datos	BT 4.0, sólo se conecta a sistema Android
	Rastreo y monitorización remota GPS	v	Plataforma PC: www.car-matrix.com APP: Carmatrix
	Vista en directo (live view)	Vídeo en directo dentro del coche y en en frontal del coche, vía Aplicación o Web	Transmisión en directo RTMP
Función	Cámara	Cámara principal	Full HD 1080P, ángulo de visión 140° ajustable, soporta grabación dual
		Sub cámara	640*352, ángulo de visión de 90°
	Sensor-G	V	
	Sensor-luz	V	
	Giroscopio	√	
	Módulo GPS	√	
	Micrófono y altavoz	V	Altavoz integrado 2030, micrófono D4.0*1.5
	Tarjeta TF	Máx. 32GB	
	Interfaz OBD	$\checkmark$	Se conecta mediante cable de potencia
	Interfaz datos USB	V	Micro USB de 5 clavijas
Potencia	Suministro de corriente	DC 12-24V	Temperatura de funcionamiento: -20°C- +75°C
	Batería	Externa	450mAh
Tamaño	Dimensiones	109*69*52 mm	
IdilidiiU	Peso	225 g	

### Esquema de la instalación



## **Funcionamiento**

#### 1. Encendido

Cuando el dispositivo esté apagado: inserte la tarjeta TF (clase 10 o superior, máx. 32Gb más capacidad consultar) y la tarjeta Micro-SIM (la tarjeta SIM debe ser capaz de conectar a una red GSM 850/900/1800/1900 o a una red WCDMA 850/900/1900/2100).

Conecte el cable de potencia B+ y GND al polo positivo de la batería del vehículo +12V y el GND al polo negativo. ACC se conecta con la señal de encendido del vehículo. El dispositivo se enciende automáticamente en cuanto se enciende el motor del vehículo.

Si ACC estuviera apagado, el dispositivo está en reposo.

#### 2. DVR

ACC encendido (ON): El dispositivo funciona y graba automáticamente. ACC apagado (OFF): La grabación de vídeo no está disponible. El dispositivo está en modo reposo. Almacenamiento: Las grabaciones de vídeo se guardarán en la tarjeta SD cada 3 minutos. Normalmente, las grabaciones se guardan en

DVRMEDIA\ CarRecorder \GENERAL. (cámara principal) DVRMEDIA \ CarRercorder \ USB. (sub cámara)

Cuando la tarjeta SD esté llena, se grabará sobre las grabaciones más antiguas. Si el espacio interno de almacenamiento es menor a 800Mb, se reproducirá un mensaje de voz.

Si se detecta una fuerte vibración (un accidente), el tiempo de grabación será 15 segundos más largo y la grabación será guardada en DVRMEDIA \CarRecorder \EVENT.

La memoria de la carpeta EVENT es de 1Gb. Se guardarán grabaciones sobre las grabaciones en EVENT cíclicamente.

Se reproducirá un mensaje de voz cada 5 minutos si el dispositivo no tiene tarjeta TF, una tarjeta TF dañada o memoria insuficiente.

#### 3. Transmisión de vídeo en directo

Vídeo remoto en directo a través de la aplicación o de la web.

#### 4. Punto de acceso WI-FI (hotspot) :

- ACC encendido: El punto de acceso está apagado por defecto. El nombre del punto de acceso es el IMEI, mientras que la contraseña son los últimos ocho dígitos del IMEI.
- ACC apagado: Punto de acceso apagado.

#### 5. Alarma por vibración

ACC encendido: La alarma y los indicadores se detendrán inmediatamente.

ACC apagado: Tras 5 minutos, se encenderá una alarma por vibración. Si se detecta alguna vibración, el dispositivo dará la alarma en 10 segundos.

Si ACC se enciende dentro de esos 10 segundos, se cancelará la alarma y la alarma por vibración se apagará.

Si no se enciende ACC dentro de esos 10 segundos, el dispositivo dará la alarma durante 30 segundos y la alarma LED parpadeará con rapidez. Al mismo tiempo se enviarán notificaciones a la aplicación.

Tan pronto como se conecte ACC, la alarma cesará y la alarma por vibración se apagará.

Dentro del minuto siguiente a cuando la alarma cese, si se detecta alguna vibración, no saltará ninguna alarma mientras que la luz LED aún parpadee; 1 minuto después, la alarma se encenderá de nuevo.

#### 6. Alarma SOS

Primero, configure los números de emergencia SOS mediante la aplicación. Presione y mantenga el botón SOS durante 3 segundos para llamar a los 3 números SOS pre-establecidos; se llamará por rondas hasta que alguno de ellos conteste.

#### 7. Provocar un Fallo de alimentación/falta de combustible/ETC...

**Condición:** el dispositivo está posicionado (GPS) y la velocidad del vehículo es menor a 20km/h. Siga las instrucciones para cableado en el esquema de instalación.

• Envíe una orden mediante la aplicación para desconectar la potencia/combustible.

#### 8. Monitoreo

Abra <u>http://www.car-matrix.com</u> o la aplicación Car Matrix.

Introduzca nombre y contraseña de la cuenta para entrar. Como usuario el IMEI y como contraseña 888888

Los dispositivos se enlazarán y en la página se podrá consultar el IMEI y otra información relacionada.

## APP

#### Manual de la aplicación

Repleta de funciones como el rastreo en tiempo real, reproducción de vídeo, obtención de fotos y vídeo de forma remota, geovalla y múltiples alertas, la aplicación Car Matrix permanecerá atenta de su vehículo en cualquier momento y lugar.

#### 1. Entrar y añadir dispositivo

Cuando se haya completado la instalación, abra la aplicación Car Matrix para acceder a la página de login para entrar.



Para registrar un usuario por primera vez, por favor regístrese. Introduzca su dirección de correo electrónico para que se pueda enviar allí un código de verificación. Introduzca el código y haga clic en Next (Siguiente) para configurar su contraseña. El registro ha finalizado.



Escanee el código QR sobre el DVR-200 para añadir el dispositivo.



#### Página de posicionamiento

Haga clic en "Trips" (Viajes) ,"Tracking" (Rastreo), "Switch" (Camiar);

El resultado se muestra bajo estas líneas:



#### (*Track* : Reproducir historial de rutas)

(Tracking: Para comprobar en tiempo real la latitud, longitud y velocidad)

:=	Device List		Add
All(2)	Online(1)	Offlin	e(1)
G JC200 Online			
G Jc100 Offline			
	Switch -		Seleccionar dispositivo
	Edit		Editar nombre del dispositivo
	Setting		Configuración del vehículo
	Unbind -		Desligar dispositivo
р1	Cancel		

#### Haga clic en Setting (Configuración del vehículo)

<	Vehicle Setting	
Overspeed	Alert	>
Driving Beh	avior	>
Vibration Al	ert	>
LED		>
Voice		>
SOS		>
Remote Ass	istance	>

#### Alerta por velocidad excesiva: Alerta SOS:

	eed Alert		<
Duration	10	s(5~600)	Video Length
Overspeed Threshold	100	km/h(1~255	3s 4s 5s
Way to Upload	Platform	Platform+SM	Internal Cam

/idec	Lengt	h	_	_	_	_	
3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10:
Video Video	) Came ternal (	ra Camera		(	Exte	rnal Ca	amera

Alerta por conducción:

Sudden Acceleration • Low

Sudden Deceleration • Low

Sharp Turn . Low

#### Alerta por vibración:

g Behavior		<			ibratio	on Ale			
	_	Sens	itivity						
ledium	High	Low			Мес	lium			High
•	-0	Video	o Lengt	h					
ledium	High	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s
ledium	High	Video	o Came ternal (	ra Camera	I		Exte	ernal C	amera

#### Menú de general:

٨



Elemento	Función
Posicionamiento	Gestión del vehículo, localización, ruta
Lista de dispositivos	Todos los dispositivos encendidos/apagados
Geo-valla	Configuración de Geo-valla encendida/apagada
Vídeo en directo	Vista de transmisión de vídeo en directo
Foto remota	Dé orden de tomar una foto que podrá ser enviada mediante la aplicación
Vídeo remoto	Dé orden de tomar un vídeo que podrá ser enviada mediante la aplicación
Media Center	Sincronización con el dispositivo para datos de vídeo y foto
Notificación	Compruebe el contenido de la alarma
Configuración	Envío de órdenes / Función de alerta / Ayuda / Limpiar caché / Información de la versión de la versión de la aplicación

Haga clic en "Geo-fence" (Geo-valla) en la pantalla de menú, tal como se muestra en esta imagen:





Haga clic en "Live Video" (Vídeo en directo) en la pantalla de menú, tal como se muestra en esta imagen:

Nota:

El vídeo en directo necesita una red 3G, o mejor, Wi-Fi. Si la velocidad de la red no llega a este requerimiento, la pantalla mostrará cortes o atrasos.

Haga clic en "Remote Picture" (Foto remota) en la pantalla de menú, tal como se muestra en esta imagen:



Haga clic en "Remote video" (Vídeo remoto) en la pantalla de menú, tal como se muestra en esta imagen:



Haga clic en "Media Center" (Centro multimedia) en la pantalla de menú, tal como se muestra en esta imagen:



Haga clic en "Notification" (Notificación) en la pantalla de menú, tal como se muestra en esta imagen:



Mensajes con todas

Haga clic en "Setting" (Configuración) en la pantalla de menú, tal como se muestra en estas imágenes:

:= Setting		
sos	•••	
Universities Alext		
Ouprepaged Alert		
Enter geo fence slort		
Exit geo-fence alert		
Unload Video-SOS	•	<ul> <li>Cambiar para recibir las alerta</li> </ul>
Upload Video-Vibration		correspondientes
Upload Video-Geo Fence		
Upload Video-Crash	•	
Language		
Unit	km,km/h >	
Enter geo-fence alert		
Exit geo-fence alert	•	
Upload Video-SOS	•	
Upload Video-Vibration	0	
Upload Video-Geo Fence		
Upload Video-Crash		
Language		
Ling	long long (b	
Onit	NIGNI/N 2	- Configuración del número SOS
Command		Control romato / ata
Clean Cache	33.0M >	control remoto / etc.
Help		
About	>	<ul> <li>Información de la versión</li> </ul>

#### **Comandos especiales**

Orden (Command)	Por defecto	Formato de la orden	Instrucción
VERSION	No	VERSION#666666	
PARAM	No	PARAM#666666	Reply: IMEI, intervalo de subida GPS, zona horaria
STATUS	No	STATUS#666666	Responder: señal GPS, señal GSM, estado ACC
PASSWORD	666666	PASSWORD#6666666# <b></b>	Ej.:PASSWORD#6666666#123456
RECOVER	999999	RECOVER#999999	La contraseña por defecto es 666666
RESTORE	No	RESTORE#666666	
REBOOT	No	REBOOT#666666	
ADD SOS	A	SOS#666666#A#Phonenumb er#Phonenumber#Phone number	
CHECK SOS		SOS#666666	
DELETE SOS	D	SOS#666666#D#Phonenumb er#Phonenumber#Phone number	
APN	No	APN# <name>#<apn>#<mcc> #<mnc>#<type>#<proxy>#<p ort&gt;#<user>#<server>#<pass word&gt;#<mmsc>#<mmsproxy &gt;#<mmsport>#<numeric></numeric></mmsport></mmsproxy </mmsc></pass </server></user></p </proxy></type></mnc></mcc></apn></name>	Generalmente: necesitamos los valores APN y MCC y MNC: APN#6666666#APNname#APNname#M CC#MNC eg:APN#6666666#unim2m.gzm2mapn# unim2m.gzm2mapn#460#06